



Kabelinföring

Reader-509,
MapR 509

MAX 1Nm

4 st. infästningshål
för M4 eller själv-
gängande skruv på
4,2 eller max. 4,8.

48

70,05

Ska du öppna locket till en
redan monterad enhet?
Lossa skruvarna här!
(Torx T8)